

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES PANS INCLINABLES

Cette SAE ne doit être manoeuvrée qu'en l'absence des usagers, par **UNE** personne avertie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Vérifier l'absence d'obstacle dans l'espace de chute et la présence d'une aire de réception adaptée (matelas pour pans d'escalade).

En cas d'absence de mousqueton pour le réglage, interdire l'accès à la structure.

N'utiliser le pan que lorsqu'il est en suspension sur les chaînes.

Attention : le treuil ne sert qu'au réglage de l'inclinaison.

CONSIGNES DE MANIPULATION

- 1 Introduire la manivelle dans le logement du treuil.
- 2 Manipuler le pan de manière à libérer les mousquetons de sécurité.
- 3 Déterminer, pour chaque chaîne, l'anneau correspondant à l'inclinaison désirée et le mousquetonner sans oublier le verrouillage.
- 4 Descendre le pan pour mettre les chaînes en tension.
- 5 Oter la manivelle du treuil.

En fin de séance, le pan peut être rangé en position verticale sans changer l'emplacement des mousquetons.

